

## 智能网关规格书

# 产品图片

智能网关是采用 5V 直流供电且可使用 USB Type-C 等常见接口,电源获取方便,适配多种电源适配器,并且支持多协议连接,具有强大的控制功能和小巧便携易安装等特点。



## 技术参数

| 1  | 智能网关 | RW-GW002       |
|----|------|----------------|
| 2  | 输入电压 | DC5V           |
| 3  | 输入电流 | 1A             |
| 4  | 待机功耗 | <0.6W          |
| 5  | 工作温度 | -20°C - +65°C  |
| 6  | 储存温度 | -40°C - +105°C |
| 7  | 可控距离 | 无障碍约 50 米      |
| 8  | 天线形式 | 内置天线           |
| 9  | 通信协议 | RW-LBN         |
| 10 | 外壳材料 | 阻燃 PC          |
| 11 | 产品尺寸 | 60mm*60mm*13mm |



### 使用说明

#### 1、安装 APP

下载最新版本 mBox APP, 并完成安装, mBox APP 兼容 iOS 和 Android 系统。

通过手机扫描下方二维码,按提示完成 APP 安装,安装后即可进行登录/注册操作。



### 2、配对:


长按按键 3s 红蓝指示灯快闪表示进入配网模式(持续 2 分钟),此时使用 mBox APP 进行添加,搜索到设备时会提示"未配置网络..."点击"开始配置"输入正确的 WiFi 名称和密码,然后点击下一步等待配对完成,配网成功后指示灯常亮蓝灯。





#### 3、控制方法:

- 1) 通过点击 APP 界面的 6 种模式,即可控制全屋设备的灯光场景。
- 2) 通过创建定时来预设时间,自动执行设备的开关灯或设备灯光场景。



#### 4、清码方法:

在 APP 首页找到需要删除的"智能网关"设备所在房间界面,点击右上角的"**!**"菜单按钮,选择"设备管理",在设备管理列表界面,再次点击右上角的"**!**"号,选择"多选"然后点击勾选需要删除的设备,点击界面下方"删除"按钮,按键指示灯闪烁 3 下,即表示删除成功。





注: 智能网关已连网状态时, 按键指示灯常亮蓝灯。


智能网关未连网状态时, 按键指示灯常亮红灯。

## 铭牌标识





# 尺寸图



A\*B\*C=60\*60\*13 Unit:mm

# 包装盒



注: 图片仅供参考,产品请以实物为准。



### 注意事项

- 本产品不得带电操作,请由具有专业资格的人员进行调试安装,安装前请仔细阅读产品说明书;
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致,具体请参照产品型号标签;
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖,否则无线信号将被屏蔽导致无法控制;
- •本产品不能防水,需避免日晒雨淋,防水箱安装会屏蔽无线信号;
- •本产品在使用时请勿堆放使用,请勿靠近金属物体(例如龙骨架)安装,请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装;
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命,请把产品安装在通风良好的环境;
- 请检查使用产品的各项参数,是否符合产品应用要求;
- 通电调试前,应确保供电电源正确,以避免因供电电源错误而导致产品损坏;
- 如果发生故障,请勿私自拆卸;如果有疑问,请联系供应商;
- 本说明书仅供参考,请以产品实物为准,本产品如有更改恕不另行通知。

### 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁.
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。



## 注:

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施,本公司不承担任何附带引起的损害赔偿责任,除非在适用法律范围之内。

2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利,并以书面形式发布为准。