

智能网关面板规格书

产品简介

智能网关面板是一种融合了智能网关功能与控制面板特性的设备，是标准的 86 型底盒。具有设备连接与控制、智能场景联动等特点，广泛应用于智能家居领域、智能办公场所、酒店，展示厅等场所。

- 6 键场景开关，定时功能，远程控制等
- 无线连接 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz
- 表面显示接线定义，易懂，快捷；
- 支持手机 APP 控制；
- 支持场景控制；



技术参数

1	智能网关面板	RW-GW001
2	输入电压	100-240V/50Hz-60Hz
3	输入电流	Max. 0.1A
4	待机功耗	≤1W
5	控制方式	WiFi , RW-LBN 互转
6	工作温度, 湿度	-10℃ - +85℃, 20%-90%RH
7	储存温度, 湿度	-20℃ - +85℃, 20%-95%RH
8	可控距离	无障碍约 40 米
9	产品颜色	黑/白/灰色
10	材质工艺	PC 喷漆
11	产品尺寸	86*86*8.5mm
12	产品尺寸 (含底壳)	86*86*34mm (含底壳)
13	包装尺寸	90*90*36mm

使用说明

1、安装 APP


下载最新版本 mBox APP，并完成安装，mBox APP 兼容 iOS 和 Android 系统。

通过手机扫描下方二维码，按提示完成 APP 安装，安装后即可进行登录/注册操作。



2、配对：

同时长按面板的“1 键”和“6 键”3s，按键指示灯慢闪表示进入设置模式（持续 2 分钟），再次同时长按“1 键”和“4 键”3s，按键指示灯快闪表示进入配网模式，此时使用 mBox APP 进行添加，搜索到设备时会提示“未配置网络...” 点击“开始配置”输入正确的 WiFi 名称和密码，然后点击下一步等待配对完成，配网成功后按键指示灯常亮白灯。




3、按键功能：

- 1) 按键 1：短按一次默认为场景 1 离家模式；
- 2) 按键 2：短按一次默认为场景 2 会客模式；
- 3) 按键 3：短按一次默认为场景 3 用餐模式；
- 4) 按键 4：短按一次默认为场景 4 观影模式；
- 5) 按键 5：短按一次默认为场景 5 睡眠模式；
- 6) 按键 6：短按一次默认为场景 6 阅读模式；

4、控制方法：

- 1) 通过点击 APP 界面的 6 种模式，即可控制全屋设备的灯光场景。
- 2) 通过创建定时来预设时间，自动执行设备的开关灯或设备灯光场景。




5、清码方法：

在 APP 首页找到需要删除的“智能网关”设备所在房间界面，点击右上角的“⋮”菜单按钮，选择“设备管理”，在设备管理列表界面，再次点击右上角的“⋮”号，选择“多选”然后点击勾选需要删除的设备，点击界面下方“删除”按钮，按键指示灯闪烁 3 下，即表示删除成功。




接线图


用于涉电维修安装，务确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。



尺寸图




$A*B*C=86*86*34$ Unit:mm



$A*B*C=62*65*25.5$ Unit:mm

安装图



包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A*B*C=90*90*36 Unit:mm

包装清单

1	智能网关面板面板	负责处理和控制各种智能家居
2	安装螺丝	固定和连接面板，确保稳定性和安全性
3	说明书	详细说明如何使用和安装

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。