RW-LC120B2 接"V+""C-"

# RW-LC120B2 接"V+""W-""C-"