RW-LC240B5 接"V+""R-""G-""B-"

RW-LC240B5 接"V+""R-""G-""B-""W-"

RW-LC240B5 接"V+""R-""G-""B-""C-""W-"